


N.B.: per una corretta e comoda misurazione degli spazi stampare il PDF a "dimensioni effettive", verificare che la barra di rasterizzazione misuri 10cm. Se non si ottiene tale risultato, agire sulla percentuale di stampa aumentandola se in difetto o diminuendola se in eccesso.



*piano secondo*

*scala 1:100*

